

**Lave-vaisselle - Fiche Produit**  
**Selon le règlement délégué (UE) N° 1059/2010**

Marque	<b>BRANDT</b>
Référence commerciale	<b>DFH12227S</b>
Nombre de couverts	<b>12</b>
Classe d'efficacité énergétique	<b>A++</b>
Consommation d'énergie de	<b>258kWh/an</b>
<i>Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</i>	
Consommation d'énergie du cycle de lavage standard ( <b>Programme ECO</b> )	<b>0,90kWh</b>
Consommation d'énergie en mode arrêt (off mode)	<b>0,45W</b>
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche (left-on mode)	<b>0,49W</b>
Consommation d'eau de	<b>3080 litres/an</b>
<i>Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</i>	
Classe d'efficacité de séchage	<b>A</b>
<i>Sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)</i>	
<i>Le programme standard "ECO" est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche. Ce programme est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver une vaisselle normalement sale.</i>	
Durée du cycle de lavage standard ( <b>Programme ECO</b> )	<b>190min</b>
Durée du mode laissé sur marche (left-on mode)	<b>0,5min</b>
Niveau sonore	<b>47dB(A)</b>
Type d'installation	<b>Pose libre</b>